

POLYLAC SATINÉ



Smalto sintetico satinato al solvente, “Alto Solido”, per interni ed esterni

Colore	Colori cartella e S.S.C.	
Confezioni	Bianco	0,375-0,750-2,5-4 litri
	Nero	0,375-0,750-2,5 litri
	Colori cartella	0,375-0,750-2,5 litri
	Basi S.S.C.	0,750-2,5-litri
Caratteristiche del prodotto		
Composizione	A base di resine alchidiche.	
Peso specifico	0,980-1,200 kg/l secondo le tinte.	
Essiccazione	Asciutto: 4 - 6 ore. Indurito: 18-24 ore.	
Sovrapplicazione	Dopo 16 ore.	
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	48% \pm 2.	
Resa	14 - 16 mq/l per mano.	
Copertura	Ottima.	
Riempimento	Buono.	
Spessore medio del film applicato	20-25 micron per mano.	

Aspetto del film	Bianco 13-16 Gloss (Glossmetro 60°). Colori 20-30 Gloss (Glossmetro 60°).
Conservazione	In confezioni ben chiuse.
<hr/>	
Modo d'impiego	
Impiego	Per legno, ferro, ed intonaci; specialmente per infissi, porte, mobili e termosifoni.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Pronto all'uso.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Sistemi di applicazione	<p>A) Ferro nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lasciare arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina - Spazzolare e/o carteggiare per rimuovere la ruggine presente - Applicare due mani di Metallite, diluite al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L. - Applicare due mani di Polylac Satiné, non diluite. <p>B) Ferro vecchio già verniciato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti presentanti ruggine e rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti. - Ritoccare i punti arrugginiti con Metallite, non diluita. - Se la ruggine è estesa, applicare una mano di Metallite su tutta la superficie, diluita max al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L. - Applicare due mani di Polylac Satiné, non diluite. <p>C) Legno nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accurata carteggiatura. - Applicare una mano di Opaco G9, non diluita. - Carteggiare nuovamente. - Applicare due mani di Polylac Satiné, non diluite. <p>D) Legno già verniciato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accurata carteggiatura per rimuovere le vecchie mani di pittura non ben aderenti e per irruvidire le superfici. - Applicare una mano di Opaco G9, non diluita. - Carteggiare nuovamente. - Applicare due mani di Polylac Satiné, non diluite.
-------------------------	--

